

キッチン・収納家具用  
扉開き防止

両面テープタイプ

しんご  
これひとつで、安心!  
地震に強い 震護くん™

ネジ不要



簡単取付!!

感知式 耐震ロック

しんご  
震護くん™

- ※ 耐震ロック「震護くん」は、揺れを感知すると瞬時に扉をロックしますので、食器や収納物の飛び出しを防ぐことができます。
- ※ 揺れがおさまると、ロックは自動的に解除されますが、扉に負荷がかかっている状態では、ロックが解除されない場合があります。その場合は、再度扉を強く閉めるとロックが解除されます。

食器の落下防止に!!

地震と同時に揺れを感知して瞬時に扉をロック!!

特許取得済

キッチン・収納家具用  
扉開き防止

しんご  
震護くん™

- ・揺れがおさまると、ロックが自動的に解除されますので誤作動がありません。
- ・本体は天板裏に設置する為に、収納物の出し入れ等にも邪魔になりません。
- ・目立たないコンパクト設計で、開閉時の特別な操作も必要ありません。
- ・開き戸がガラス製、金属製にも取付けが可能です。

天板と開き戸に、両面テープで簡単取付け!



中面の取扱説明書をよく読んでから作業してください。

### ⚠ 注意

- 室温10℃以上で取付けてください。
- 取付け面に汚れ、埃、油分、水分が残っていると十分な性能が発揮されません。
- 取付け時は、5秒以上強く押さえてください。
- 両面テープは、接着後30分で最終接着力の2/3となり、72時間後に最終接着力となりますので、それまでは引っ張ったりしないでください。
- オレフィン、シリコン等で剥離処理された取付け面には取付けができません。
- 著しく凸凹の取付け面では、十分な性能が発揮されません。
- 震度5弱程度で作動します。
- 天板、開き戸にパッキンがついている家具や、段差(戸当り棧)がある家具には取付けできません。
- 天板、開き戸の強度の弱い箇所には取付けないでください。
- 取付け方法は、中面の取扱説明書に従って行ってください。(ロック受けの取付けを逆にすると作動しません。)
- 天災時の保証はいたしかねます。
- 本体は必ず天板裏へ水平に取付けてください。
- 取付け後、扉の開閉に合わせて「カチッ」と音がすることを必ず確認してください。

製品仕様

本 体 : POM,ABS  
ロ ッ ク 受 け : POM,ABS  
取 付 治 具 : ABS

バーコード

株式会社 **イマオ コーポレーション**  
〒501-3954 岐阜県関市千疋2002  
TEL.0575-28-5821 FAX.0575-28-4800  
[www.imao-stylemart.com](http://www.imao-stylemart.com)  
made in Japan



カバー:PET 台紙

## 感知式 耐震ロック

しんご  
**震護くん**™

## 取扱説明書

このたびは、耐震ロック「震護くん」をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

取付け前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。

取付け方法を間違えると、作動しない場合があります。

### 耐震ロック 震護くん 取付け手順

**1** 取付け前に、取付け面に汚れや埃、油分、水分等がないことを確認してください。

必要であれば、取付け面をアルコール又は、中性洗剤等で拭き、よく乾いてから取付け作業を行ってください。

**2** 「震護くん」本体の両面テープの保護紙をはがしてください。



**3** 「震護くん」本体の治具面（赤字部分）を、取付ける天板の端に合わせながら、本体の粘着面を天板に貼付けてください。

取付け時は、5秒以上強く押さえてください。



**4** 開き戸接着面（ロック受け）の両面テープ保護紙をはがし、静かに開き戸を閉めてください。



**5** 開き戸をゆっくり開き、ロック受けが開き戸に接着された事を確認してください。

取付け時は、5秒以上強く押さえてください。



**6** 本体に組み込まれた治具を外してください。



### 参考

取付強度を更に上げる場合、本体プレート前部とロック受け両端中央にある印の位置に、市販のネジで締めてください。

推奨ネジ：ナベタッピングネジ 3.5x16



### 強制解除方法

何らかの原因によりロックが解除されない場合、次の方法で強制解除を行ってください。

開き戸を引き、すき間からロック受け部分の根元を針金などで引くと、ロック受けの輪部分がはずれます。

※強制解除後は新しいものと交換してください。

